



Ref. Nr. 160.426



S700
LED RÖKMASKIN
Flameffekt

BRUKSANVISNING

V1.3

Varning:

- Rökmaskinen måste placeras minst 100 cm från brännbara material som gardiner, böcker etc. Se till att höljet inte kan vidröras av misstag.
- Använd endast Beamz vattenbaserad rökvätska som rekommenderas av din återförsäljare.
- Dålig rökvätska orsakar permanent skada, dålig effekt, igensättning, spottande av oavdunstad vätska etc.
- Tillsätt aldrig brandfarliga vätskor (olja, gas, parfym) till rökvätskan.
- Förvara alltid tillräckligt med rökvätska i tanken.
Användning av enheten utan vätska kommer att orsaka skador på pumpen och värmaren.
- Blockera inte öppningarna på toppen av fodralet för att garantera en god ventilation.
- Lägg inga föremål på rökmaskinen.
- Endast för inomhusbruk.
- Under installationen får ingen stå under monteringsytan.
- Innan den första användningen ska enheten kontrolleras av en kvalificerad person.
- Enheten innehåller strömförande delar. ÖPPNA INTE rökmaskinen.
- Anslut eller koppla aldrig ur enheten med våta händer.
- Om kontakten och/eller nätkabeln är skadad måste de repareras av en kvalificerad tekniker.
- Om enheten är skadad så att du kan se interna delar, anslut inte enheten till ett eluttag.
Det måste repareras av en kvalificerad tekniker.
- Anslut endast denna enhet till ett jordat eluttag på 220-240Vac/50Hz.
- Koppla alltid ur enheten under åskväder eller när den inte används.
- Om enheten inte har använts under en längre tid kan kondens uppstå inuti höljet.
Låt enheten nå rumstemperatur före användning.
- Dra alltid i kontakten när du kopplar ur enheten från elnätet, aldrig i sladden.
- För att förhindra att enheten tappar, måste en säkerhetsfäste installeras.
Detta kan vara en solid kedja, en stålkabel etc. som måste fästas separat från monteringsfästet.
- Det medföljande fästet är huvudfästet och måste användas för att stabilt montera ljuseffekten.
- För att undvika olyckor i offentliga lokaler måste lokala lagkrav och säkerhetsföreskrifter/varningar uppfyllas.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

Plats

Välj en plats där det är lätt att fylla tanken. Det är även möjligt att hänga upp enheten med hjälp av medföljande hållare och fästsruvar.

Intro: En kompakt 700W rökmaskin med orange lysdioder för en häpnadsväckande och unik flameffekt samtidigt som den producerar dimma. Rökmaskinen har en inbyggd behållare för rökvätskan. Lysdiodens flameffekt kan stängas av på baksidan av rökmaskinen. Rökproduktion kan aktiveras på den medföljande fjärrkontrollen.

Installation och användning

Packa upp rökmaskinen. Anslut ännu inte nätsladden. Fyll vätsketanken med hjälp av en tratt. Anslut enheten till ett vägguttag. Då slås värmeelementet automatiskt på. Beroende på rumstemperaturen tar det cirka 3 minuter tills arbetstemperaturen är uppnådd. Då klickar termostaten och lysdioden på den manuella kontrollen tänds. Tryck en gång på strömbrytaren och rökmaskinen kommer att producera en fin, tjock rök.

När rökmaskinen har nått sin arbetstemperatur (lysdioden är tänd) kan rökmaskinen producera rök en stund. Efter denna period kyls rökgeneratoren så mycket att termostaten stängs av. Vänta en stund tills arbetstemperaturen är nådd igen. Det rekommenderas att producera rök med små pauser emellan så att temperaturen bibehålls och termostaten inte stängs av.

Se till att det alltid finns tillräckligt med rökvätska i tanken. Användning av rökmaskinen utan vätska kan skada enheten permanent. När rökmaskinen genererar lite rök eller pumpen avger ett "skramlande" ljud, stäng av enheten direkt. Kontrollera vätskenivån och fyll på tanken när den är tom, kontrollera slang och filterblockeringar och återställ dem. Anslut enheten och kontrollera om problemet är löst. Om problemet kvarstår, stäng av enheten direkt för att förhindra ytterligare skador och kontakta din återförsäljare.

Avstängning av enheten: Stäng av enheten genom att dra ur den från elnätet. Annars kommer 700W-värmeelementet att dra onödigt mycket ström.

Underhåll

Påfyllning av vätskebehållaren bör göras försiktigt. Dra först ut kontakten ur vägguttaget! Skruva sedan av locket på behållaren och fyll den med hjälp av en lämplig tratt. Använd endast den ursprungliga Beamz rökvätskan. Denna vätska är miljövänlig, biologiskt nedbrytbar och lämnar inga rester när den används på rätt sätt. Se till att rökvätskan blir förorenad, stäng locket på den flytande rökburken och efter att ha fyllt tanken rätt. Efter 40 timmar ska rökmaskinen rengöras för att undvika avlagringar i maskin, pump och värmare.

Ren procedur

Kör en ren procedur i ett välventilerat utrymme

- Ta bort rökvätska från tanken, tillsätt rengöringslösning till tanken
- Byt rökmaskin och vänta tills den är varm
- Tryck på knappen för att växla vätskan som pumpas genom maskinen
- Utför ovanstående operation tills tanken är tom
- Fyll tanken med flytande rök

Specifikationer

Strömförsörjning:	230V~/50Hz
Värmeelement:	700 watt
Uppvärmningstid:	3,5 minuter
Rökproduktion:	ca. 75 m3/minut
Tankkapacitet:	0,4 liter
Dimension:	265 x 145 x 130 mm
Vikt:	2,4 kg

Tillbehör

Rökvätska, högkvalitativ vätska på vattenbas, speciellt designad för Beamz rökmaskiner. Garanterar en problemfri användning.

5 liter förpackning, ref. No. 160.582	160.583	160.586
1 liter förpackning, ref. No. 160.643	160.644	

Smak, ger en behaglig doft till luften. En flaska räcker för 5 liter rökvätska.

kokos	160.650	tropisk	160.653
mint	160.651	jordgubbe	160.654
vanilj	160.652	energizer	160.655

Försök inte att utföra några reparationer själv. Detta skulle ogiltigförklara din garanti. Gör inga ändringar på enheten. Detta skulle också ogiltigförklara din garanti. Garantin gäller inte vid olyckor eller skador orsakade av felaktig användning eller om varningarna i denna manual inte följs. Tronios BV kan inte hållas ansvarig för personskador orsakade av att säkerhetsrekommendationerna och varningarna inte respekteras. Detta gäller även för alla former av skador.

Elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dem till en återvinningsstation. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om hur du ska gå tillväga.

Design och produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Produkterna som hänvisas till i denna handbok överensstämmer med EU-direktiven som de omfattas av:

- Lågspänning (LVD) 2014/35/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
- Begränsning av farliga ämnen (RoHS) 2011/65



www.tronios.com

Copyright © 2021 av TRONIOS, Nederländerna